

WARNEX STRUKTURLACK

METODY APLIKACE

- Produkt nemusí být ředěn, ale měl by být důkladně promíchán.
- Vybavení – veškeré stříkácké vybavení musí být vyrobeno z nerezavějící oceli

Texturová barva WARNEX má vysokou konzistenci, která vyžaduje použití tlakového zásobníku na barvu nebo pumpy s dvojitou membránou. V obou případech je potřeba uzavřený systém. Hadice by měla mít vnitřní průměr alespoň ½ palce (12 mm) pro optimální aplikační rychlost. Je doporučována konvenční stříkácké pistole.

- Tvorba textury:

VERZE 1. – „PRSKANÁ STRUKTURA“

Prskaná struktura je výsledkem dvou nástřiků, které jsou nanášeny v rozmezí 15-20 min. První je nanášen základ, potom prskaná vrstva.

I. PODMÍNKY PRO ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK:

Průměr trysky: 1,5 – 2 mm
Tlak vzduchu: 30 – 70 psi
Tlak materiálu: 30 – 70 psi
Stříkácká vzdálenost: 1,5 stop – cca 45 cm

II. PODMÍNKY PRO PRSKANÝ NÁSTŘIK

Průměr trysky: 1,5 – 2 mm
Tlak vzduchu: 10 – 25 psi
Tlak materiálu: 30 – 70 psi
Stříkácká vzdálenost: 1,5 stop – cca 45 cm

VERZE 2. – „JEDEN NÁSTŘIK“

PODMÍNKY

Průměr trysky: 1,5 – 2 mm
Tlak vzduchu: 10 – 25 psi
Tlak materiálu: 30 – 70 psi
Stříkácká vzdálenost: 1,5 stop – cca 45 cm
Křížové nanášení: 1 – 1,5

- Schnutí / urychlené schnutí

Při pokojové teplotě: na dotyk	=	15 – 20 minut *
pro manipulaci	=	2 – 3 hodiny *
úplné vyschnutí	=	4 dny *

Při vyšších teplotách: Nastříkané předměty mohou být pro urychlení schnutí vytaveny vyšším teplotám, 60 min. při 60° C

* Závisí na tloušťce filmu, teplotě, vlhkosti, cirkulaci vzduchu, stavu povrchu.